



INSTALLATIEVOORSCHRIFT

FUS 72

Thermische zekering voor MFUS

K14
10-2006

ONDERDELEN

	Omschrijving	Kenmerken	Aantal
1	Smeltlood MFUS	FUS 72	1
2	Bevestigingsboutje MFUS	DIN 912 M4 x 25	1
3	Etiket 'KIT' (geel)	ETIK-D042	1

TOEPASSING

De thermische zekering FUS 72 ontgrendelt automatisch het klepblad wanneer de temperatuur in het kanaal de 72° overschrijdt.

WERKING

Wanneer de temperatuur in het kanaal de 72° overschrijdt, smelt de thermische zekering door. Hierdoor worden de inwendige veren ontspannen en wordt het klepblad naar zijn veiligheidsstand (gesloten) gebracht. Na werking dient de thermische zekering vervangen te worden.

GEDETAILLEERDE KENMERKEN

- Reactietemperatuur : 72°
- Onderhoud : Geen

VERVANGEN TECHNISCHE ZEKERING

1. Ontgrendel het mechanisme (klep dicht)
2. Schroef het bevestigingsboutje los (2)
3. Verwijder de thermische zekering (1)
4. Plaats de nieuwe thermische zekering (1)
5. Schroef deze vast met het bevestigingsboutje (2)
6. Controleer de goede werking van het mechanisme.
7. Kleef het etiket "KIT" en vul de nodig gegevens in.

OPMERKINGEN

1. VERWIJDER STOF EN ANDER VUIL BIJ HET IN WERKING STELLEN VAN DE BRANDKLEP
2. BIJ UITVOEREN VAN NIET-VERMELDE MANIPULATIES IS Rf-TECHNOLOGIES NIET VERANTWOORDELIJK EN VERVALT DE GARANTIE!

PIECES

	Désignation	Caractéristiques	Nombre
1	Fusible thermique MFUS	FUS 72	1
2	Vis de fixation MFUS	DIN 912 M4 x 25	1
3	Etiquette 'KIT' (jaune)	ETIK-D042	1

APPLICATION

Le fusible thermique FT72 déclenche la lame automatiquement si la température dans la gaine dépasse les 72°.

FONCTIONNEMENT

Si la température dans la gaine dépasse les 72°, le fusible thermique saute. De cette manière, le ressort de torsion est relâché et la lame est placée dans sa position de sécurité (fermé). Après le fonctionnement, il faut remplacer le fusible thermique.

CARACTERISTIQUES

- Température d'action : 72°
- Entretien : Sans

VMONTAGE

1. Déclencher le mécanisme (lame fermée)
2. Dévisser la vis de fixation (2)
3. Démontez l'ancien fusible thermique (1)
4. Monter le nouveau fusible thermique (1)
5. Fixer ce fusible à l'aide de la vis (2)
6. Tester le bon fonctionnement du mécanisme.
7. Appliquer l'étiquette "KIT" après l'avoir remplie.

REMARQUES

1. NETTOYAGE DE L'ENSEMBLE (POUSSIÈRES ET AUTRES PARTICULES) À LA MISE EN ROUTE
2. SI LES MANIPULATIONS NE SONT PAS FAITES COMME EXPLIQUÉ CI-DESSUS, Rf-TECHNOLOGIES N'EST PAS RESPONSABLE ET LES CONDITIONS DE GARANTIE NE SERONT PLUS APPLICABLES.

INSTALLATION MANUAL

PARTS

	Definition	Characteristics	Number
1	Fusible link MFUS	FUS 72	1
2	Fixing screw MFUS	DIN 912 M4 x 25	1
3	Label 'KIT' (yellow)	ETIK-D042	1

APPLICATION

The fusible link FT72 unlatches the fire-damper blade automatically when the temperature in the duct rises above 72°.

MODE OF OPERATION

When the temperature in the duct rises above 72°, the fusible link melts. This causes an armed internal torsion spring to unwind and thereby releases the damper blade into its safety position (closed). The fusible link has to be replaced after functioning.

TECHNICAL DATA

- Operating temperature : 72°
- Maintenance : None

MOUNTING

1. Unlock the mechanism (blade closed)
2. Unfasten the screw (2)
3. Remove the old fusible link (1)
4. Mount the new fusible link (1)
5. Fix it by the screw.
6. Test the functioning of the mechanism.
7. Adhere the label "KIT" and fill it out.

REMARKS

1. REMOVE DUST AND ALL OTHER PARTICLES ON START-UP
2. IN CASE OF MANIPULATIONS NOT DESCRIBED, Rf-TECHNOLOGIES IS NOT RESPONSIBLE AND THE GUARANTEE EXPIRES



Rf-Technologies

Lange Ambachtstraat 40 - B-9860 Oosterzele - Belgium
Tel.: +32 (0)9 362 31 71 - Fax.: +32 (0)9 362 33 07 - E-mail : info@rft.be



CNMIS
NF CLAPETS COUPE-FEU ET
VOLETS DE DESENFUMAGE D.A.S.

